

- Druk direct op de STER-toets „**“
- Druk direct twee keer achter elkaar op de toets 0
- Sluit de klep aan de voorkant

Daarmee heeft u het MFC apparaat met een Brother TN-2220 toner succesvol gereset (toner reset).

PL Reset tonera Brother TN-2220 XXL (reset tonera)

Przy pierwszym komunikacie drukarki mówiącym, że wkład jest pusty, wykonaj następujące kroki, aby wykorzystać pełną wydajność wydruku wynoszącą 5200 stron.

Urządzenia Brother DCP

Należy postępować w następujący sposób:

- Włączyć urządzenie
- Otworzyć przednią klapę
- Nacisnąć przycisk STORNO 1x (raz)
- Pojawia się komunikat „Wymienić bęben?” 1 TAK 2. NIE <- tutaj nie wybierać nic, przejść szybko do następnego punktu
- Nacisnąć najpierw przycisk START i od razu nacisnąć przyciski ze strzałką ▼▲, aż na wyświetlaczu pojawi się „00”
- Natychmiast nacisnąć przycisk OK
- Zamknąć przednią klapę

W ten sposób urządzenie DCP wyposażone w toner Brother TN-2220 zostaje z powodzeniem zresetowane (reset tonera).

Urządzenia Brother HL

Należy wykonać krok po kroku następującą instrukcję:

- Wylączyć urządzenie przy użyciu przełącznika zasilania
- Otworzyć przednią klapę
- Nacisnąć przycisk GO na urządzeniu, przytrzymać go i włączyć urządzenie przy użyciu przełącznika zasilania
- Trzymać przycisk GO wciśnięty tak długo, aż zaświecą się diody LED TONER/DRUM/ERROR
- Zwolnić przycisk GO
- Nacisnąć szybko 2x przycisk (diody LED TONER/DRUM/ERROR)
- Nacisnąć 7x przycisk GO
- Zamknąć przednią klapę

W ten sposób urządzenie HL wyposażone w toner Brother TN-2220 zostało zresetowane (reset tonera).

Urządzenia Brother MFC

Należy wykonać krok po kroku następującą instrukcję:

- Włączyć urządzenie Brother MFC
- Otworzyć przednią klapę
- Nacisnąć przycisk STORNO 1x (raz)
- Pojawia się komunikat „Wymienić bęben?” 1 TAK 2. NIE <- tutaj nie wybierać nic, przejść szybko do następnego punktu
- Natychmiast nacisnąć przycisk z GWIAZDKA „**“
- Natychmiast nacisnąć dwukrotnie przycisk 0
- Zamknąć przednią klapę

W ten sposób urządzenie MFC wyposażone w toner Brother TN-2220 zostaje z powodzeniem zresetowane (reset tonera).

PT Brother TN-2220 XXL Toner Reset (Repor o toner)

Para poder aproveitar a capacidade total de 5.200 páginas, terá de efetuar os seguintes passos quando a impressora indicar a primeira mensagem de toner vazio do cartucho.

Para equipamentos Brother DCP

Proceda da seguinte forma:

- Ligue o seu equipamento
- Abra a tampa frontal
- Pressione o botão STORNO 1x (uma vez)
- Surge a mensagem “Substituir tambor?” 1. SIM 2. NÃO <- não selecionar nada aqui, avançar rapidamente com o próximo ponto
- Pressione o botão INICIAR e utilize imediatamente os botões de seta ▼▲, até surgir no ecrã “00”
- Pressione imediatamente o botão OK
- Feche a tampa frontal

Concluiu com sucesso a reposição do equipamento DCP com um Brother TN-2220 Toner (Toner Reset).

Para equipamentos Brother HL

Siga cada passo das seguintes instruções:

- Desligue o seu equipamento no interruptor de alimentação
- Abra a tampa frontal
- Pressione o botão GO no equipamento, mantenha o botão premido e ligue o interruptor de alimentação
- Mantenha o botão GO premido até os LEDs TONER/DRUM/ERROR acenderem
- Largue o botão GO
- Pressione o botão GO rapidamente 2x (LEDs de TONER/DRUM/ERROR acendem)
- Pressionar o botão GO 7x
- Feche a tampa frontal

Concluiu com sucesso a reposição do equipamento HL com um Brother TN-2220 Toner (Toner Reset).

Para equipamentos Brother MFC

Siga cada passo das seguintes instruções:

- Ligue o seu equipamento Brother MFC
- Abra a tampa frontal
- Pressione o botão STORNO 1x (uma vez)
- Surge a mensagem “Substituir tambor?” 1. SIM 2. NÃO <---não selecionar nada aqui, avançar rapidamente com o próximo ponto
- Pressione imediatamente o botão ESTRELA “**“
- Pressione imediatamente o botão 0 duas vezes consecutivas
- Feche a tampa frontal

Concluiu com sucesso a reposição do equipamento MFC com um Brother TN-2220 Toner (Toner Reset).



DE Brother TN-2220 XXL Toner Reset (Toner zurücksetzen)

Um die volle Seitenleistung von 5.200 Seiten nutzen zu können, müssen Sie bei der ersten Leermeldung der Kartusche durch den Drucker folgende Schritte in die Wege leiten.

Für Brother DCP Geräte

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)
- Es erscheint die Anzeige „Trommel ersetzen?“ 1. JA 2. NEIN <- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie die START-Taste und verwenden Sie sofort die Pfeiltasten ▼▲, bis “00” im Display erscheint
- Drücken Sie sofort auf die OK-Taste
- Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie das DCP Gerät mit einem Brother TN-2220 Toner erfolgreich zurückgesetzt (Toner Reset).

Für Brother HL Geräte

Befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die GO-Taste am Gerät, halten diese gedrückt und schalten den Netzschalter ein
- Halten Sie die Taste GO solange gedrückt, bis die TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten
- Lassen sie die GO-Taste los
- Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x (TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten)
- Drücken Sie die GO-Taste 7x
- Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-2220 Toner erfolgreich zurückgesetzt (Toner Reset).

Für Brother MFC Geräte

Befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Brother MFC Gerät ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)
- Es erscheint die Anzeige „Trommel ersetzen?“ 1. JA 2. NEIN <---hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie sofort die STERN-Taste „**“
- Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander
- Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-2220 Toner erfolgreich zurückgesetzt (Toner Reset).

EN Brother TN-2220 XXL Toner Reset

To be able to use the full 5,200 page capacity, you need to perform the following steps once the printer displays the first message indicating no ink.

For Brother DCP printers

Please take the following steps:

- Switch the printer on
- Open the front cover
- Press CANCEL button 1x (once)
- The display will show “Replace drum?”. 1. YES 2. NO <- Do not select an option here, but proceed quickly to the next step
- Press the START button and then immediately the ▼▲ arrows until “00” appears in the display
- Press the OK button immediately
- Close the front cover

You have then successfully completed a toner reset for Brother TN-2220 on the DCP printer.

For Brother HL printers

Please perform the following instructions step by step:

- Switch the printer off using the mains switch
- Open the front cover
- Press and hold the GO button on the printer and press the mains switch to turn the printer on
- Keep holding the GO button until the TONER/DRUM/ERROR LEDs light up
- Release the GO button
- Press the GO button 2x in quick succession (TONER/DRUM/ERROR LEDs on)
- Press GO button 7x
- Close the front cover

You have then successfully completed a toner reset for Brother TN-2220 on the HL printer.

For Brother MFC printers

Please perform the following instructions step by step:

- Switch the Brother MFC printer on
- Open the front cover
- Press CANCEL button 1x (once)
- The display will show “Replace drum?”. 1. YES 2. NO <- Do not select an option here, but proceed quickly to the next step
- Press the ASTERISK button “**“ immediately
- Press the 0 button twice in succession immediately
- Close the front cover

You have then successfully completed a toner reset for Brother TN-2220 on the MFC printer.

FR

Brother TN-2220 XXL Toner Reset (Réinitialiser le toner)

Pour pouvoir utiliser la pleine capacité d'impression de 5200 pages, vous devez appliquer les procédures suivantes lorsque l'imprimante vous indiquera pour la première fois que la cartouche est vide.

Pour les imprimantes Brother DCP

Veuillez procéder comme suit:

- Allumez votre imprimante.
- Ouvrez le panneau frontal.
- Appuyez sur la touche ANNULATION 1x (une fois)
- Vous verrez s'afficher « Remplacer la cartouche du tambour ? » 1. OUI 2. NON <- Ne sélectionnez rien, passez rapidement au point suivant.
- Appuyez sur la touche START et utilisez immédiatement les flèches ▼▲ jusqu'à ce que vous voyiez apparaître « 00 » à l'écran.
- Appuyez immédiatement sur la touche OK.
- Fermez le panneau frontal.

Voilà, vous avez réinitialisé avec succès l'imprimante DCP avec un Brother TN-2220 Toner (Toner Reset).

Pour les imprimantes Brother HL

Veuillez respecter les étapes suivantes:

- Eteignez votre imprimante au niveau de l'interrupteur secteur
- Ouvrez le panneau frontal.
- Appuyez sur la touche GO de l'imprimante et maintenez-la enfoncée, puis allumez l'interrupteur réseau.
- Maintenez la touche GO enfoncée jusqu'à ce que vous voyiez les LED TONER/DRUM/ERROR s'allumer.
- Relâchez la touche GO.
- Appuyez rapidement sur la touche GO 2x (les LED TONER/DRUM/ERROR s'allument)
- Appuyez sur la touche GO 7x.
- Fermez le panneau frontal.

Voilà, vous avez réinitialisé avec succès l'imprimante HL avec un Brother TN-2220 Toner (Toner Reset).

Pour les imprimantes MFC

Veuillez respecter les étapes suivantes:

- Allumez votre imprimante Brother MFC
- Ouvrez le panneau frontal.
- Appuyez sur la touche ANNULATION 1x (une fois)
- Vous verrez s'afficher « Remplacer la cartouche du tambour ? » 1. OUI 2. NON <---Ne sélectionnez rien, passez rapidement au point suivant.
- Appuyez immédiatement sur la touche étoile « * ».
- Appuyez immédiatement sur la touche 0 deux fois à la suite.
- Fermez le panneau frontal.

Voilà, vous avez réinitialisé avec succès l'imprimante MFC avec un Brother TN-2220 Toner (Toner Reset).

IT

Brother TN-2220 XXL Toner Reset (Resettare il toner)

Per poter sfruttare l'intera produzione di 5.200 pagine, al primo avviso di cartuccia vuota da parte della stampante dovete eseguire le seguenti operazioni.

Per apparecchi Brother DCP

Procedete come descritto di seguito:

- accendete il vostro apparecchio

- aprite il pannello frontale
- premete il tasto STORNO 1x (una volta)
- compare il messaggio "Sostituire tamburo?" 1. Sì 2. NO <- in questo passaggio non selezionate nulla, continuate rapidamente con il prossimo punto
- premete il tasto START e utilizzate subito i tasti freccia ▼▲ fino a quando sul display compare "00"
- premete subito il tasto OK
- chiudete il pannello frontale

Con questa procedura si resetta l'apparecchio DCP con un toner Brother TN-2220 (Toner Reset).

Per apparecchi Brother HL

Seguite i passaggi della seguente istruzione:

- accendete l'apparecchio sull'interruttore di rete
- aprite il pannello frontale
- tenete premuto il tasto GO sull'apparecchio e azionate l'interruttore di rete
- tenete il tasto GO premuto fino a quando i LED TONER/DRUM/ERROR si accendono
- rilasciate il tasto GO
- premete il tasto GO rapidamente per due volte (i LED TONER/DRUM/ERROR si accendono)
- premete il tasto GO per sette volte
- chiudete il pannello frontale

Con questa procedura si resetta l'apparecchio HL con un toner Brother TN-2220 (Toner Reset).

Per apparecchi Brother MFC

Seguite i passaggi della seguente istruzione:

- accendete l'apparecchio Brother MFC
- aprite il pannello frontale
- premete il tasto STORNO 1x (una volta)
- compare il messaggio "Sostituire toner?" 1. Sì 2. NO <- in questo passaggio non selezionate nulla, continuate rapidamente con il prossimo punto
- premete subito il tasto ASTERISCO "*"
- premete subito il tasto 0 per due volte successive
- chiudete il pannello frontale

Con questa procedura si resetta l'apparecchio MFC con un toner Brother TN-2220 (Toner Reset).

ES

Cómo reiniciar el tóner de una impresora Brother TN-2220 XXL (Reiniciar el tóner)

La primera vez que la impresora anuncie que se ha vaciado el cartucho de tinta, siga los pasos que se indican a continuación y así podrá aprovechar el rendimiento máximo de 5200 páginas.

Para impresoras Brother DCP

Proceda como se indica a continuación:

- Encienda la impresora.
- Abra la solapa delantera.
- Pulse 1 vez la tecla ANULAR.
- Se visualizará el mensaje «¿Cambiar el cartucho?». 1. SÍ. 2. NO. <- no seleccione nada aquí; avance al punto siguiente.
- Pulse la tecla START e inmediatamente use las flechas ▼▲ hasta que aparezca «00» en la pantalla.
- Pulse enseguida la tecla OK.
- Cierre la solapa delantera.

Acaba de reiniciar correctamente el tóner de la impresora DCP con un tóner Brother TN-2220.

Para impresoras Brother HL

Siga los pasos siguientes:

- Apague la impresora con el interruptor principal.
- Abra la solapa delantera.
- Mantenga pulsada la tecla GO de la impresora y encienda el interruptor principal.
- Mantenga pulsada la tecla GO hasta que se enciendan los led TONER/DRUM/ERROR.
- Suelte la tecla GO.
- Pulse rápidamente 2 veces la tecla GO (se encenderán los led TONER/DRUM/ERROR).
- Pulse la tecla GO 7 veces.
- Cierre la solapa delantera.

Acaba de reiniciar correctamente el tóner de la impresora HL con un tóner Brother TN-2220.

Para impresoras Brother MFC

Siga los pasos siguientes:

- Encienda la impresora Brother MFC.
- Abra la solapa delantera.
- Pulse 1 vez la tecla ANULAR.
- Se visualizará el mensaje «¿Cambiar el cartucho?». 1. SÍ. 2. NO. <--- no seleccione nada aquí; avance rápidamente al punto siguiente.
- Pulse inmediatamente la tecla del asterisco «*».
- Pulse inmediatamente la tecla 0 dos veces consecuti-vas.
- Cierre la solapa delantera.

Acaba de reiniciar correctamente el tóner de la impresora MFC con un tóner Brother TN-2220.

CS

Brother TN-2220 XXL Toner Reset (resetování toneru)

Abyste mohli využít plného výkonu až 5 200 stran, musíte při prvním hlášení tiskárny o prázdném toneru podniknout následující kroky.

U zařízení Brother DCP

Postupujte následujícím způsobem:

- Zapněte své zařízení.
- Otevřete přední kryt.
- Stiskněte jednou tlačítko STORNO.
- Zobrazí se dotaz „Vyměnit válec?“. 1. ANO 2. NE <- Tento dotaz ignorujte a rovnou přejděte k následujícímu bodu.
- Stiskněte tlačítko START a ihned pomocí šipek ▼▲ nastavte na displeji hodnotu „00“.
- Ihned stiskněte tlačítko OK.
- Zavřete přední kryt.

Tímto jste úspěšně obnovili nastavení (resetovali toner) zařízení DCP s tonerem Brother TN-2220 tonerem.

U zařízení Brother HL

Postupujte přesně podle následujících pokynů:

- Vypněte zařízení pomocí hlavního vypínače.
- Otevřete přední kryt.
- Stiskněte a podržte tlačítko GO na zařízení a zapněte hlavní vypínač.
- Držte tlačítko GO stisknuté tak dlouho, dokud se nerozsvítí LED TONER/DRUM/ERROR.
- Uvolněte tlačítko GO.
- Stiskněte rychle 2krát po sobě tlačítko GO (LED TONER/DRUM/ERROR svítí).

- Stiskněte tlačítko GO 7krát.
- Zavřete přední kryt.

Tímto jste úspěšně obnovili nastavení (resetovali toner) zařízení HL s tonerem Brother TN-2220 tonerem.

U zařízení Brother MFC

Postupujte přesně podle následujících pokynů:

- Zapněte své zařízení Brother MFC.
- Otevřete přední kryt.
- Stiskněte jednou tlačítko STORNO.
- Zobrazí se dotaz „Vyměnit válec?“. 1. ANO 2. NE <- Tento dotaz ignorujte a rovnou přejděte k následujícímu bodu.
- Ihned stiskněte tlačítko s hvězdičkou (*).
- Ihned dvakrát po sobě stiskněte tlačítko 0.
- Zavřete přední kryt.

Tímto jste úspěšně obnovili nastavení (resetovali toner) zařízení MFC s tonerem Brother TN-2220 tonerem.

NL

Brother TN-2220 XXL Toner Reset (toner resetten)

Om het volledige vermogen van 5.200 pagina's te kunnen benutten, moet u bij de eerste melding door de printer dat de cartridge leeg is de volgende stappen uitvoeren.

Voor Brother DCP apparaten

Gaat u als volgt te werk:

- Zet uw apparaat aan
- Open de klep aan de voorkant
- Druk 1x (een keer) op de knop ANNULEREN
- De melding „Drum vervangen?“ verschijnt 1. JA 2. NEE <- hier niets kiezen, snel door met het volgende punt
- Druk op de START-toets en gebruik direct de pijltoetsen ▼▲, tot "00" in het display verschijnt
- Druk direct op de OK-toets
- Sluit de klep aan de voorkant

Daarmee heeft u het DCP apparaat met een Brother TN-2220 toner succesvol gereset (toner reset).

Voor Brother HL apparaten

Volgt u stap voor stap de volgende handleiding:

- Schakel uw apparaat uit met de netschakelaar
- Open de klep aan de voorkant
- Druk op de GO-toets op het apparaat, houd deze ingedrukt en schakel de netschakelaar in
- Houd de toets GO zo lang ingedrukt tot de leds TONER/DRUM/ERROR gaan branden
- Laat de GO-toets los
- Druk 2x snel op de GO-toets (leds TONER/DRUM/ERROR branden)
- GO-toets 7x indrukken
- Sluit de klep aan de voorkant

Daarmee heeft u het HL apparaat met een Brother TN-2220 toner succesvol gereset (toner reset).

Voor Brother MFC apparaten

Volgt u stap voor stap de volgende handleiding:

- Zet uw Brother MFC apparaat aan
- Open de klep aan de voorkant
- Druk 1x (een keer) op de knop ANNULEREN
- De melding „Drum vervangen?“ verschijnt 1. JA 2. NEE <--- hier niets kiezen, snel door met het volgende punt